




Rogue

,,ES 150i“, „ES 180i“



Eksplotavimo instrukcija



EU DECLARATION OF CONFORMITY

According to:

The Low Voltage Directive 2014/35/EU; The EMC Directive 2014/30/EU;
The RoHS Directive 2011/65/EU; The Ecodesign Directive 2009/125/EC

Type of equipment

Arc welding power source

Type designation

ES 150i from serial number HA 017 YY XX XXXX

ES 180i from serial number HA 018 YY XX XXXX

X and Y represents digits, 0 to 9 in the serial number, where YY indicates year of production.

Brand name or trademark

ESAB

Manufacturer or his authorised representative established within the EEA

ESAB AB

Lindholmsallén 9, Box 8004, SE-402 77 Göteborg, Sweden

Phone: +46 31 50 90 00, www.esab.com

The following EN standards and regulations in force within the EEA has been used in the design:

EN IEC 60974-1:2018/A1:2019	Arc Welding Equipment - Part 1: Welding power sources
EU reg. no. 2019/1784	Ecodesign requirements for welding equipment pursuant to Directive 2009/125/EC
EN 60974-10:2014	Arc Welding Equipment - Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements

Additional Information:

Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than residential.

The ES 180i and ES 150i are part of the ESAB Rogue product family.

By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer's authorised representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety and environmental requirements stated above.

Place/Date

Gothenburg
2021-12-16

Signature

Pedro Muniz
Standard Equipment Director

CE



UK DECLARATION OF CONFORMITY

According to:

- Electric Equipment (Safety) Regulations 2016;
- Electromagnetic Compatibility Regulations 2016;
- The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (as amended)
- The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulations 2021

Type of equipment

Arc welding power source

Type designation

ET 150i from serial number HA 017 YY XX XXXX

ES 180i from serial number HA 018 YY XX XXXX

X and Y represents digits, 0 to 9 in the serial number, where YY indicates year of production.

Brand name or trademark

ESAB

Manufacturer or his authorised representative established within United Kingdom

ESAB Group (UK) Ltd,

322 High Holborn, London, WC1V 7PB, United Kingdom

www.esab.co.uk

The following British Standards and Instruments in force within the United Kingdom has been used in the design:

- EN IEC 60974-1:2018/A1:2019	Arc welding equipment - Part 1: Welding power sources
- EN 60974-10:2014	Arc welding equipment - Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC)
- UK S.I. 2021/745	Requirements for welding equipment pursuant to the Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulations 2021

Additional Information:

Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than residential.

ES 200i and ES 180i are part of ESAB Rogue product family.

By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer's authorised representative established within the UK, that the equipment in question complies with the safety and environmental requirements stated above.

Signature

Gary Kisby
Sales & Marketing Director,
ESAB Group UK & Ireland
London, 2022-02-14

UK
CA

1	SAUGA	5
1.1	Simbolių reikšmė.....	5
1.2	Saugos priemonės	5
2	ĮVADAS	9
2.1	Įranga.....	9
3	TECHNINIAI DUOMENYS	10
4	MONTAVIMAS	12
4.1	Vieta	12
4.2	Kėlimo instrukcijos	12
4.3	Maitinimo tinklas	13
5	EKSPLOATAVIMAS.....	15
5.1	Apžvalga.....	15
5.2	Jungtys ir valdymo įrenginiai.....	15
5.3	Suvirinimo ir grįžtamojo kabelių prijungimas.....	15
5.4	Maitinimo ijjungimas ir išjungimas.....	16
5.5	Aušintuvo valdiklis.....	16
5.6	Šiluminė apsauga	16
5.7	Funkcijos ir simboliai.....	16
5.8	Nustatymų skydas.....	18
6	TECHNINĖ PRIEŽIŪRA.....	19
6.1	Iprastinė priežiūra	19
6.2	Valymo instrukcijos	19
7	GEDIMŲ ŠALINIMAS	21
8	ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS.....	22
DIAGRAMA.....		23
ORDERING NUMBERS		24
ACCESSORIES		25

1 SAUGA

1.1 Simbolių reikšmė

Kaip naudojama šiame vadove: Reiškia „Dėmesio“! Būkite atsargūs!



PAVOJUS!

Reiškia tiesiogiai gresiantį pavoju, kuris, jei jo nebus išvengta, nedelsiant sukelia sunką arba mirtiną asmens sužalojimą.



ĮSPĖJIMAS!

Reiškia galimą pavoju, kuris gali sukelti asmens sužalojimą arba mirtį.



DĒMESIO!

Reiškia pavojus, kurie gali sukelti nesunką asmens sužalojimą.



ĮSPĖJIMAS!

Prieš naudodamis perskaitykite naudojimo instrukciją ir atsižvelkite į visose etiketėse nurodytą informaciją, darbdavio saugias praktikas ir saugos duomenų lapų (SDS) informaciją.



1.2 Saugos priemonės

Kad su įranga ar šalia jos dirbantys asmenys laikytuši atitinkamų saugos priemonių, atsako ESAB įrangos naudotojai. Saugos priemonės turi tenkinti šio tipo įrangai keliamus reikalavimus. Be standartinių taisyklių, taikomų darbo vietoje, atsižvelkite į toliau pateiktamas rekomendacijas.

Visus darbus turi atlikti specialiai parengti darbuotojai, gerai išmanantys įrangos veikimą. Netinkamai naudojama įranga gali lemti pavojingas situacijas, dėl kurių gali susižeisti naudotojas arba sugesti įranga.

1. Kiekvienas asmuo, naudojantis įrangą, turi žinoti:
 - kaip ji veikia
 - avarinių išjungiklių vietas
 - jos funkcijas
 - susijusias saugos priemonės
 - suvirinimo, pjovimo ar kitus su šia įranga atliekamus veiksmus
2. Naudotojas turi pasirūpinti, kad:
 - pradėjus dirbtį, įrangos naudojimo vietoje nebūtų pašalinių asmenų
 - visi yra saugūs atliekant elektros lanko taktą arba pradėjus darbą su įranga
3. Darbo vieta turi būti:
 - tinkama tam tikslui
 - be skersvėjų

4. Asmeninės apsaugos priemonės:
 - Visuomet naudokite rekomenduojamas asmens apsaugos priemones, pvz., apsauginius akinius, ugniai atsparius drabužius, apsaugines pirštines
 - Nedėvėkite palaidų daiktų, pvz., šalikų, apyrankių, žiedų ir t. t., kurie gali įstigti ir nudeginti
5. Bendrosios saugos priemonės:
 - Patirkinkite, ar grįztamasis kabelis tvirtai prijungtas
 - Darbus su aukštos įtampos įranga **gali atlikti tik kvalifikuotas elektrikas**
 - Atitinkama gaisro gesinimo įranga turi būti aiškiai pažymėta ir laikoma netoli ese
 - Darbo metu **negalima** įrangos sutepti ir atlikti kitų priežiūros darbų

Jei su ESAB aušintuvu

Naudokite tik ESAB patvirtintą aušinimo skystį. Nepatvirtintas aušinimo skystis gali sugadinti įrangą ir sumažinti produkto saugumą. Taip sugadinus įrangą ESAB garantija netaikoma.

Rekomenduojamo ESAB aušinimo skyčio užsakymo numeris: 0465 720 002.

Užsakymo informaciją žr. naudojimo instrukcijos skyriuje PRIEDAI.



ISPĖJIMAS!

Virindami ir pjaudami elektros lanku galite susižaloti patys ir sužaloti kitus. Virindami ir pjaudami imkitės atsargumo priemonių.



ELEKTROS SMŪGIS gali būti mirties priežastis

- Prietaisą sumontuokite ir įžeminkite atsižvelgdami į naudojimo instrukciją.
- Nelieskite veikiančių elektrinių dalių arba elektrodų plika oda, šlapiomis pirštinėmis arba šlapiais drabužiais.
- Izoliuokite save nuo darbo vietas ir nuo grindų.
- Įsitikinkite, kad jūsų darbinė padėtis yra saugi.



ELEKTRINIAI IR MAGNETINIAI LAUKAI gali būti pavojingi sveikatai

- Suvirintojai, turinys širdies simuliatorius, prieš pradēdami virinti turėtų pasitarti su savo gydytoju. EMF gali trikdyti kai kurių širdies stimulatorių darbą.
- EMF veikimas gali turėti sveikatai kitą poveikį, kuris nežinomas.
- Siekdami sumažinti EMF poveikį, suvirintojai turėtų atlikti toliau nurodytas procedūras:
 - Elektrodo ir darbinius kabelius nutiesti toje pačioje kūno pusėje. Jei įmanoma, prityverti juos lipnia juosta. Nebūkite tarp degiklio ir darbinių kabelių. Niekumet nevyniokite degiklio arba darbinio kabelio apie savo kūną. Laikykite suvirinimo maitinimo šaltinį ir kabelius kuo toliau nuo kūno.
 - Prijunkite darbinį kabelį kuo arčiau apdirbamos detalės suvirinimo vienos.



DŪMAI IR DUJOS gali būti pavojingi sveikatai

- Nelaikykite galvos garų debesyje.
- Naudokite ventiliaciją, ištraukimą ties lanku arba abu, kad pašalintumėte smalkes ir dujas iš kvėpavimo zonos ir visos aplinkos.



ELEKTROS LANKO SPINDULIAI gali pažeisti akis ir nudeginti odą

- Apsaugokite savo akis ir odą. Naudokite tinkamą virinimo kaukę ir lęšius su filtrais bei dėvėkite apsauginius drabužius.
- Apsaugokite aplinkinius įrengdami atitinkamus ekranus bei uždangas.

TRIUKŠMAS. Per didelis triukšmas gali pažeisti klausos organus

Apsaugokite savo ausis. Naudokite ausines ar kitas klausos apsaugos priemones.

JUDANČIOS DALYS gali sužeisti

- Visas dureles, skydus ir gaubtus laikykite uždarę ir tinkamai užfiksavę. Jei reikia atlikti priežiūros arba remonto darbus, gaubtus turėtų nuimti tik kvalifikuoti specialistai. Baigę priežiūros darbus ir prieš paleisdami variklį, pritvirtinkite skydus arba gaubtus ir uždarykite dureles.
- Prieš montuodami arba prijungdami įrenginį, sustabdykite variklį.
- Nekiškite rankų, plaukų, palaidų drabužių ir įrankių prie judančių dalių.

**GAISRO PAVOJUS**

- Kibirkštys (tiškalai) gali sukelti gaisrą. Prieš tai patikrinkite, ar arti nėra degių medžiagų.
- Nenaudokite uždarytomis talpyklomis.

KARŠTAS PAVIRŠIS – dalys gali nudeginti

- Nelieskite dalių plikomis rankomis.
- Prieš pradēdami dirbtį su įranga, leiskite jai atvėsti.
- Norėdami tvarkytį karštas dalis, naudokite tinkamus įrankius ir (arba) izoliuotas suvirinimo pirštines, kad išvengtumėte nudegimų.

GEDIMAS. Įvykus gedimui, į pagalbą pasikvieskite specialistą.

SAUGOKITE SAVE IR KITUS!

**DĖMESIO!**


Šis gaminys skirtas tik virinti lanku.

**ĮSPĖJIMAS!**

Nenaudokite maitinimo šaltinio užšalusiams vamzdžiams atšildyti.

**DĖMESIO!**

„Class A“ tipo įranga neskirta naudoti gyvenamosiose patalpose, kur elektros srovė tiekiama viešaisiais žemosios įtampos elektros tinklais. Gali kilti sunkumų tokiose patalpose nustatant elektromagnetinį „class A“ įrangos suderinamumą dėl laidais sklindančių, taip pat ir spinduliuojamų trikdžių.






PASTABA!

Išmeskite elektroninę įrangą pateikdami ją perdirbimo įmonei!

Pagal Europos Direktyvą 2012/19/EB dėl elektrinių ir elektroninių atliekų ir jos pritaikymą pagal nacionalinius įstatymus, nebetinkama naudoti elektros ir (arba) elektroninė įranga turi būti pateikta perdirbimo įmonei.

Esate už įrangą atsakingas asmuo, todėl įsipareigojate gauti informacijos apie patvirtintas surinkimo stotis.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į artimiausią ESAB platintoją.



ESAB turi didelį suvirinimo priedų ir asmens apsaugos priemonių assortimentą. Norėdami gauti užsakymo informacijos, kreipkitės į vietinį ESAB platintoją arba apsilankykite mūsų svetainėje.

2 **IVADAS**

Apžvalga

„Rogue ES 150i“, „ES 180i“ yra maitinimo šaltinis inverterio pagrindu, skirtas suvirinimui rankiniu metalo lanku (MMA, angl. Manual Metal Arc) ir volframo elektrodiu inertinėse dujose (TIG, angl. Tungsten Inert Gas).

Informaciją apie ESAB priedus, skirtus šiam gaminiui, rasite šios instrukcijos skyriuje PRIEDAI.

2.1 Iranga

Prie „Rogue ES 150i“, „ES 180i“ pridedama:

- Maitinimo šaltinis
- Darbinių gnybtų laidų rinkinys
- Elektrodų laikiklių laidų rinkinys
- Saugos vadovas
- Glausta naudojimo instrukcija
- Diržas nešti ant peties

3 TECHNINIAI DUOMENYS

Techniniai duomenys

	„Rogue ES 180i“	„Rogue ES 150i“
Išleidimo įtampa	230 V $\pm 15\%$ 1~ 50/60 Hz	230 V $\pm 15\%$ 1~ 50/60 Hz
Pirminė srovė		
I _{maks.} MMA	36 A	30 A
I _{maks.} „Live TIG“	24 A	18,5 A
Energijos poreikis, kai nėra apkrovos energijos taupymo režimu	30 W	30 W
Nuostatų intervalas		
MMA	20–180 A	20–150 A
„Live TIG“	10–180 A	10–150 A
Leidžiama apkrova su MMA		
20 % darbo ciklo	170 A / 26,8 V	
25% darbo ciklo		150 A / 26 V
60% darbo ciklo	97 A / 23,9 V	97 A / 23,9 V
100 % darbo ciklo	75 A / 23 V	75 A / 23 V
Leidžiama apkrova su „Live TIG“		
25% darbo ciklo	180 A / 17,2 V	150 A / 16 V
60% darbo ciklo	116 A / 14,6 V	97 A / 13,9 V
100 % darbo ciklo	90 A / 13,6 V	75 A / 13 V
Pilnulinė galia I₂ esant didžiausiai srovei	8,7 kVA	6,9 kVA
Aktyviosi galia I₂		
esant didžiausiai srovei	5,5 kW	4,35 kW
Galios faktorius esant didžiausiai srovei		
„Live TIG“	0,63	0,63
MMA	0,63	0,63
Efektyvumas esant didžiausiai srovei		
MMA	89%	89%
„Live TIG“	89%	89%
Atviros grandinės įtampa U₀ maks.		
VRD 35 V išjungta	63 V nuolatinė srovė	63 V nuolatinė srovė
VRD 35 V įjungta	<30 V	<30 V
Darbinė temperatūra	nuo -10 iki +40 °C (nuo +14 iki 104 °F)	nuo -10 iki +40 °C (nuo +14 iki 104 °F)

	„Rogue ES 180i“	„Rogue ES 150i“
Gabenimo temperatūra	nuo -20 iki +55 °C (nuo -4 iki +131 °F)	nuo -20 iki +55 °C (nuo -4 iki +131 °F)
Nuolatinis garso slėgis nesant apkrovos	< 70 dB	< 70 dB
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	403 × 153 × 264 mm (15,8 × 6 × 10,4 col.)	403 × 153 × 264 mm (15,8 × 6 × 10,4 col.)
Svoris	6,8 kg	6,8 kg
Transformatoriaus izoliacijos klasė	H	H
Gaubto apsaugos klasė	IP23S	IP23S
Taikymo klasė	[S]	[S]

Maitinimo tinklas, S_{sc} min.

Mažiausia trumpojo jungimo įtampa tinkle atitinka IEC 61000-3-12 reikalavimą.

Darbo ciklas

Darbo ciklas – tai laikas, kurį sudaro dešimties minučių intervalas, per kurį galite virinti arba pjauti esant tam tikrai apkrovai. Darbo ciklas galioja esant 40 °C / 104 °F arba žemesnei temperatūrai.

Gaubto apsaugos klasė

IP kodas žymi gaubto apsaugos klasę, t. y. apsaugos nuo kietujų medžiagų ar vandens prasiskverbimo laipsnį.

IP 23S pažymėta įranga skirta naudoti patalpų viduje ir lauke, tačiau jos nereikėtų naudoti lauke, jeigu krinta krituliai.

Taikymo klasė

Simbolis [S] nurodo, kad maitinimo šaltinis skirtas naudoti vietose, kuriose yra padidėjęs elektros smūgio pavojus.

4 MONTAVIMAS

Montavimo darbus turi atlikti specialistas.




DĖMESIO!

Šis gaminys skirtas naudoti pramonės srityje. Namų aplinkoje šis gaminys gali kelti radijo trukdžių. Naudotojas atsako už tinkamą atsargumo priemonių taikymą.

4.1 Vieta

Maitinimo šaltinių pastatykite taip, kad aušinimo oru įvadai ir išvadai nebūtų uždengti.



A. Bent 200 mm (8 col.)

B. Bent 200 mm (8 col.)



ĮSPĖJIMAS!

Pritvirtinkite įrangą, ypač tada, jei grindys yra nelygios arba su nuolydžiu.

4.2 Kėlimo instrukcijos

Šie įrenginiai turi rankenas, skirtas nešti.



ĮSPĖJIMAS!


Elektros smūgis gali sukelti mirtį. Nelieskite elektros detalių, kuriomis teka įtampa. Prieš perkeldami suvirinimo maitinimo šaltinių, atjunkite jėjimo galios laidininkus nuo maitinimo šaltinio.



ĮSPĖJIMAS!

Krisdamas įrenginys gali sukelti rimtus asmens sužeidimus arba įrenginys gali sugesti.

Pakelkite įrenginį už rankenos korpuso viršuje.



4.3 Maitinimo tinklas




PASTABA!

„Rogue ES 150i“ ir „ES 180i“ neatitinka IEC 61000-3-12. Jei yra prisijungta prie viešos žemos įtampos sistemos, montuotojas arba įrangos naudotojas privalo užtikrinti, jei reikia, kreipdamasis į skirtomujų tinklų operatorių, galimybę prijungti įrangą.

Maitinimo šaltinis automatiškai prisitaikys prie teikiamos jėjimo įtampos. Įsitikinkite, kad apsaugai naudojamas tinkamo nominalo saugiklis. Turi būti įrengtas apsauginis įžeminimas, atitinkantis galiojančias normas.

1. Informacinė plokštė su tiekiamos energijos duomenimis.



**„Rogue ES 150i“, „ES 180i“ rekomenduojamos saugiklių vardinės srovės duomenys
ir mažiausiasis kabelio skerspjūvio plotas**

	„Rogue ES 150i“	„ES 180i“
Maitinimo įtampa	230 VAC	230 VAC
Elektros kabelio skerspjūvis	2,5 mm ²	2,5 mm ²
Didžiausia vardinė srovė		
I_{maks.} MMA / strypas (SMAW)	30 A	36 A

**„Rogue ES 150i“, „ES 180i“ rekomenduojamos saugiklių vardinės srovės duomenys
ir mažiausiasis kabelio skerspjūvio plotas**

„I1eff“ MMA / strypas (SMAW)	15 A	16 A
D MCB tipo saugiklis su apsauga nuo viršitampio	20 A	25 A

**„Rogue ES 150i“, „ES 180i“ rekomenduojamos saugiklių vardinės srovės duomenys
ir mažiausiasis kabelio skerspjūvio plotas**

Maitinimo įtampa	230 VAC
Didžiausias rekomenduojamas ilgintuvo laidos ilgis	100 m (328 pėdos)
Mažiausias rekomenduojamas ilgintuvo laidos storis	4 mm ²



PASTABA!

Skirtingi „Rogue ES 150i“, „ES 180i“ variantai yra sertifikuoti skirtingo išleidimo įtampoms. Visada peržiūrėkite naudojamo maitinimo šaltinio vardinį duomenų lentelėje nurodytas specifikacijas



PASTABA!

Naudokite maitinimo šaltinį laikydamiesi atitinkamų jūsų šalyje galiojančių normų.

Maitinimas elektros generatoriais

Energijos šaltinis gali būti maitinamas naudojant skirtingu tipų generatorius. Tačiau kai kurie generatoriai negali užtikrinti pakankamos galios, kad suvirinimo maitinimo šaltinis veiktu tinkamai. Rekomenduojama naudoti generatorius su automatinio įtampos reguliavimo (AVR) ar panašia funkcija arba geresnio tipo reguliavimu, kurių vardinė galia yra 8 kW.

5 EKSPLOATAVIMAS

5.1 Apžvalga

Bendras įrenginio naudojimo saugos taisykles rasite šios instrukcijos skyriuje **SAUGA**. Perskaitykite jas prieš pradėdami naudoti įrangą!



PASTABA!


Perkeldami įrangą laikykite už tam tikslui skirtos rankenos. Niekada netraukite už kabelių.



ĮSPĖJIMAS!

Elektros smūgis! Dirbdami nelieskite apdorojamos detales ar suvirinimo galvutės!

5.2 Jungtys ir valdymo įrenginiai



- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Nustatymų skydas | 4. Maitinimo kabelis |
| 2. Teigiamas suvirinimo polius | 5. Elektros maitinimo tinklo jungiklis, I/O |
| 3. Neigiamas suvirinimo polius | |

5.3 Suvirinimo ir grīžtamomojo kabelių prijungimas

Maitinimo šaltinyje yra du išvadai, teigiamo (+) ir neigiamo (-) poliaus, skirti suvirinimo ir grīžtamajam kabeliams prijungti. Išvadas, prie kurio jungiamas suvirinimo kabelis, priklauso nuo suvirinimo metodo arba naudojamo elektrodo tipo.

Prijunkite grīžtamajį kabelį prie kito maitinimo šaltinio išvado. Pritvirtinkite grīžtamomojo kabelio kontaktą gnybtą prie ruošinio ir įsitikinkite, kad tarp ruošinio ir maitinimo šaltinio grīžtamomojo kabelio išvado yra tinkamas kontaktas.

- Virinant TIG metodu, neigiamas suvirinimo polius (–) naudojamas suvirinimo degikliui, o teigiamas suvirinimo polius (+) – gržtamajam kabeliui.
- Virinant MMA metodu, suvirinimo kabelį galima prijungti prie teigiamo (+) arba neigiamo (–) poliaus, priklausomai nuo naudojamo elektrodo tipo. Sujungimo polišumas nurodytas elektrodo pakuočioje.

5.4 Maitinimo įjungimas ir išjungimas

Maitinimas įjungiamas jungiklių nustačius į padėtį „Įjungta“ (I).

Išjunkite įrenginį pasukdami jungiklį į padėtį „O“.

Kai maitinimas nutraukiamas arba maitinimo šaltinis išjungiamas įprastiniu būdu, suvirinimo programos įrašomos, todėl jomis galima naudotis kitą kartą paleidus įrenginį.



DĒMESIO!

Neišjunkite maitinimo šaltinio suvirinimo metu (esant apkrovai).

5.5 Aušintuvo valdiklis

„Rogue ES 150i“, „ES 180i“ įrengtas reikalingas ventiliatorius. Jei reikia, ventiliatorius automatiškai išjungia aušinimo ventiliatorių, kai jo nereikia. Jis turi du pagrindinius privalumus; (1) sumažina energijos sąnaudas ir (2) sumažina teršalų, tokį kaip dulkės, patenkančių į maitinimo šaltinį, kiekį.

Atminkite, kad ventiliatorius veiks tik tada, kai to reikia vėsinimo tikslais, ir automatiškai išsijungs, kai vėsinti nereikės.

5.6 Šiluminė apsauga



Maitinimo šaltinis turi šiluminę apsaugą nuo perkaitimo. Įrenginiui perkaitus, suvirinimas stabdomas, skyde įsižiebia perkaitimo indikatorius, o ekrane rodomas klaidos pranešimas. Apsauga automatiškai anuliuojama, kai temperatūra pakankamai sumažėja.

5.7 Funkcijos ir simboliai



MMA suvirinimas

MMA suvirinimas dar gali būti vadintinas suvirinimu su padengtais elektrodais. Smūgiuojant elektros lanku lydomas elektrodas, o jo danga suformuoja apsauginį šlaką.

Ketinant virinti MMA būdu kartu su maitinimo šaltiniu tiekiami:

- suvirinimo kabelis su elektrodo gnybtu
- gržtamasis kabelis su gnybtu

Elektros lankas

Arc Force Lanko jėgos funkcija nustato, kaip keičiantis elektros lanko ilgiui suvirinimo metu keičiasi srovė. Naudokite žemos vertės lanko jėgą, kad išgautumėte ne tokį stiprų ir būtų mažiau taškymo, o aukštą vertę naudokite norėdami išgauti karštą ir koncentruotą lanką.

Elektros lankas taikomas tik MMA suvirinimo procedūrai.

Karštasis paleidimas

Hot Start Karštojo paleidimo funkcija laikinai padidina srovę suvirinimo pradžioje. Naudokite šią funkciją norėdami sumažinti nepakankamo sulydymo ir elektrodo prikibimo bei subraižymo riziką. Laikykite nuspaudę proceso pasirinkimo mygtuką ir ekranas persijungs į „HS“ („karštasis“ paleidimas). Pasukite srovės valdymo rankenėlę, ekrane rodomas 0 arba nuo -1 iki -10, arba nuo 1 iki 10 (nuo -10 iki +10).

Paspauskite proceso pasirinkimo mygtuką dar kartą, ekranas persijungs į AF (elektros lanko jėga).

Karštasis paleidimas taikomas tik MMA suvirinimo procedūrai.



TIG suvirinimas



TIG suvirinimo būdu apdorojama metalinė detalė sulydoma naudojant elektrinio lanko kirtį, išgaunamą nesilydančiu volframo elektrodu. Suvirinimo vieta ir elektrodas apsaugomi apsauginėmis dujomis.

Ketinant virinti TIG būdu kartu su virinimo maitinimo šaltiniu tiekiami:

- TIG degiklis su dujų vožtuvu
- argono dujų balionas
- argono dujų reguliatorius
- volframo elektrodas

Šis maitinimo šaltinis atlieka „**Live TIG start**“.


Volframo elektrodas pridedamas prie apdorojamos detalės. Kai elektrodas pakeliamas nuo apdorojamos detalės, lankas atlieka kirtį esant ribotam srovės stipriui.



Įtampos sumažinimo prietaisas (VRD)

VRD VRD funkcija užtikrina, kad neatliekant suvirinimo darbų atviros grandinės įtampa neviršys 35 V. Tai nurodo šviečiantis VRD indikatorius skyde. Kreipkitės į ESAB įgaliotą techninės priežiūros inžinierių, ir jis suaktyvins šią funkciją.

5.8 Nustatymų skydas



1. VRD funkcijos (sumažintosios atvirosios grandinės įtampos) indikatorius.
2. Perkaitimo indikatorius.
3. Suvirinimo būdo indikacija: „MMA“ arba „Live TIG“.
4. Pasirinkite suvirinimo būdą, nurodytą (3).
5. Suvirinimo srovės valdymo rankenėlė / HS („karštasis“ paleidimas) / AF (elektros lanko jėgos) valdymas.
6. Ekranas, kuriame rodoma nustatyta arba apskaičiuota vertė.

6 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA



! ISPĖJIMAS!

Valant ir atliekant techninę priežiūrą turi būti atjungiamas nuo maitinimo tinklo.



! DĒMESIO!

Apsaugines plokštes nuimti gali tik atitinkamos kvalifikacijos elektrikai (įgalioti darbuotojai).



! DĒMESIO!

Gaminui taikoma gamintojo garantija. Jeigu remontuojama ne įgaliotuosiųose, o kituose techninės priežiūros centruose, šiuo atveju garantija netenka galios.



! PASTABA!

Kad įrenginys veiktų saugiai ir patikimai, svarbu reguliarai atlikti jo priežiūros darbus.



! PASTABA!


Jeigu dirbate dulkingoje aplinkoje, techninės priežiūros darbus atlikite dažniau.

Prieš kiekvieną naudojimą įsitikinkite, kad:

- gaminis ir kabeliai nepažeisti,
- degiklis švarus ir nepažeistas.

6.1 Iprastinė priežiūra

Priežiūros planas dirbant normaliomis darbo sąlygomis. Patikrinkite įrangą prieš kiekvieną naudojimą.

Intervalas	Prižiūrima sritis		
Kas 3 mėn.	 Išvalyti arba pakeisti neįskaitomas etiketes.	 Išvalyti suvirinimo gnybtus.	 Patikrinti ir pakeisti suvirinimo kabelius.
Kas 6 mėn.	 Išvalyti vidaus įrangą. Naudokite nedidelio slėgio sausą suslėgtąjį orą.		

6.2 Valymo instrukcijos

Siekiant palaikyti maitinimo šaltinio našumą ir prailginti jo naudojimo trukmę, privalu jį reguliarai išvalyti. Valymo dažnumui įtakos turi:

- suvirinimo procesas;
- elektros lanko naudojimo trukmė;
- darbo sąlygos;



DĖMESIO!

Įsitikinkite, kad valymo procedūra atliekama tinkamai paruoštoje darbo vietoje.



DĖMESIO!

Valydami visada dėvėkite rekomenduojamas asmeninės apsaugos priemones, pvz., ausų kištukus, apsauginius akinius, kaukes, pirštines ir apsauginiu batus.

1. Atjunkite maitinimo šaltinį nuo elektros tinklo.
2. Atidarykite gaubtą ir dulkių siurbliu išsiurbkite susikaupusius nešvarumus, metalo drožles, šlaką ir birias medžiagas. Laikykite šuntą ir laidų varžtų paviršius švarius, nes susikaupusios pašalinės medžiagos gali sumažinti suvirinimo srovės išvestį.

7 GEDIMU ŠALINIMAS

Prieš kviesdami įgaliotajį priežiūros darbų techniką, atlikite šias patikras ir apžiūras.

- Prieš pradėdami bet kokius remonto veiksmus patirkinkite, ar įrenginys atjungtas nuo pagrindinio maitinimo tinklo.

Trikties tipas	Taisymas
MMA suvirinimo problemos	Patirkinkite, ar MMA nustatyta suvirinimo procesas.
	Patirkinkite, ar suvirinimo ir gržtamasis kabeliai gerai prijungti prie maitinimo šaltinio.
	Įsitikinkite, kad tarp gržtamojo kabelio gnybto ir ruošinio yra tinkamas kontaktas.
	Patirkinkite, ar naudojami tinkami elektrodai ir ar tinkamas polišumas. Informacijos apie polišumą ieškokite ant elektrodotų pakuočių.
	Patirkinkite, ar nustatyta tinkama suvirinimo srovės stiprio vertė (A).
TIG suvirinimo problemos	Sureguliuokite elektros lanką ir karštojo paleidimo vertę.
	Jei reikia, patirkinkite, ar „Live TIG“ nustatyta suvirinimo procesas.
	Patirkinkite, ar TIG degiklis ir gržtamieji kabeliai gerai prijungti prie maitinimo šaltinio.
	Įsitikinkite, kad tarp gržtamojo kabelio gnybto ir ruošinio yra tinkamas kontaktas.
	Įsitikinkite, kad TIG degiklio laidas prijungtas prie neigiamo suvirinimo gnybto.
	Įsitikinkite, kad naudojamos tinkamos apsauginės dujos, duju srautas, suvirinimo srovė, tinkamai nustatyta lydomasis strypas, tinkamas elektrodo skersmuo ir maitinimo šaltinio suvirinimo režimas.
Nėra lanko	Įsitikinkite, kad ĮJUNGTAS TIG degiklio duju vožtuvas.
	Patirkinkite, ar įjungtas elektros tinklo maitinimo jungiklis.
	Patirkinkite, ar įjungtas ekranas, kad įsitikintumėte, jog į maitinimo šaltinį tiekiama elektra.
	Patirkinkite, ar nustatymų skydo ekrane rodomas tinkamos vertės.
	Patirkinkite, ar gerai prijungti suvirinimo ir gržtamasis kabeliai.
Suvirinant nutraukiamą suvirinimo srovę	Patirkinkite elektros tinklo maitinimo saugiklius.
	Patirkinkite, ar nustatymų skyde nejsižiebės per aukštą temperatūros (šiluminės apsaugos) šviesos diodas.
	Testi trikčių šalinimą „Nėra lanko“.
Dažnai įsijungia šiluminės apsaugos funkcija	Įsitikinkite, kad neviršytas rekomenduojamas suvirinimo srovės darbo ciklas.
	Žr. dalį apie maitinimo šaltinio „darbo ciklą“ "TECHNINIAI DUOMENYS", p. 10.
	Patirkinkite, ar neužsikimšusios oro įleidimo ir išleidimo angos.
	Valykite įrenginio vidų įprastomis priežiūros priemonėmis.

8 ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS



DĖMESIO!


Remontą ir elektros darbus turėtų atlikti ESAB įgaliotas techninės priežiūros inžinierius. Naudokite tik originalias ESAB atsargines ir susidévinčias dalis.

„Rogue ES 150i“, „ES 180i“ yra sukurtas ir išbandytas laikantis tarptautinių ir Europos EN60974-1 ir EN60974-10 standartų. Baigęs techninės priežiūros ar remonto darbus, juos atlikęs asmuo atsako už tai, kad gaminys ir toliau atitinką pirmiau nurodytų standartų reikalavimus.


Atsargines ir susidévinčias dalis galima užsakyti iš artimiausio ESAB platintojo, žr. esab.com. Užsakydami detales, nurodykite gaminio tipą, serijos numerį, pavadinimą ir atsarginės detalės numerį pagal atsarginių detalių sąrašą. Turint šią informaciją, lengviau išsiųsti ir tinkamai pristatyti reikalingą detalę.

DIAGRAMA

Serijos numeriu HA017-xxxx-xxxx, HA18-xxxx-xxxx



ORDERING NUMBERS







Ordering number	Denomination	Type	Notes
0700 500 076	Power source	ES 150i	
0700 500 077	Power source	ES 180i	
0463 732 101	Instruction manual		

Techninę dokumentaciją rasite svetainėje adresu www.esab.com.

Trys paskutiniai vadovo dokumento numerio skaitmenys rodo vadovo versiją. Todėl jie čia yra pakeisti *. Įsitikinkite, kad naudojate vadovą su serijos numeriu arba programinės įrangos versija, atitinkančia gaminį, žr. pirmą vadovo puslapį.

ACCESSORIES

TIG torches		
0700 025 514	SR-B 17V, OKC 50, 4 m	
0700 025 522	SR-B 26V, OKC 50, 4 m	
Return cable kits		
0700 006 889	Return cable kit, OKC 50, 5 m	
0700 006 903	Return cable kit, OKC 50, 3 m	
0160 360 881	OKC 50 male cable connector, 1/0-4/0 cable (50 mm ²) EU	
0700 006 900	Electrode holder Handy 200A with 25 mm ² , 3 m, OKC 50	
0700 500 085	Rogue plastic case (Toolbox)	
0700 500 086	Shoulder strap	



A WORLD OF PRODUCTS AND SOLUTIONS.



For contact information visit esab.com

ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00

<http://manuals.esab.com>

